



▶▶▶ **MODE D'EMPLPOI**

Notice d'utilisation pour impression sur **tapis de souris**
avec **FOREVER Five Star Universal**

▶▶▶ **PARAMÉTRAGES**

PHOTOCOPIEUR

Mode de papier: voir la liste au dos
Mode de reproduction: fonction miroir
Mode de chargement: manuel

IMPRIMANTE LASER

Mode de papier: voir la liste au dos
Mode de reproduction: fonction miroir
Mode de chargement: manuel

▶▶▶ **RÉGLAGES DE LA PRESSE À TRANSFERT**

	PRESSE AUTOMATIQUE	PRESSE MANUELLE	
PRESSION	3-4 bar (30-50 PSI)	moyenne	
TEMPÉRATURE	200° C (390° F)	200° C (390° F)	
DURÉE	3 secondes	3 secondes	

▶▶▶ **RÉALISATION DU TRANSFERT**

- ▶ Déposez une feuille de papier siliconé **Glossy Finish** (Antistick) (coté brillant tourné vers le haut) sur le plateau inférieur de la presse.
- ▶ Posez le **tapis de souris** sur le papier siliconé, surface textile tournée vers le haut.
- ▶ Placez le papier **FOREVER Five Star Universal** sur le tapis de souris, côté imprimé tourné vers le bas. Pour faciliter l'application, faites une impression plus large que le tapis de souris que vous souhaitez imprimer.
- ▶ Fermez la presse pendant 3 secondes.
- ▶ Retirez le papier transfert à chaud.